



Инструкция №1

1. Выключите телевизор и установите модуль условного доступа. Включите телевизор. Зайдите в меню. Выберите язык русский.



2. Перейдите на вкладку DTV ручная настройка и нажмите ОК



3. Введите частоту, модуляцию, скорость передачи символов



4. После нажатия кнопки ОК начнется поиск, в результате которого должно быть обнаружены каналы.




Инструкция №2


1. Для начала настройки нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления.
2. В появившемся на телевизоре окне, выберите вкладку УСТАНОВКА, нажмите кнопку ОК.




3. В появившемся меню выберите вкладку АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ КАНАЛОВ, нажмите ОК.



4. Выберите параметр ЦИФРОВОЕ КАБЕЛЬНОЕ ТВ и нажмите ОК.



5. В появившемся окне нажмите ДА.



После окончания установки на телевизоре должны появиться все доступные цифровые и аналоговые каналы.